Original	Substitut	Original	Substitut
Input / Tuner	AV / Input / RDS	PopUp/ Top	D. Menu / Top
Input / Tuner	Shift + 6	Stop	Stop / Hold
Standby/ On	Power	Play	Play / Slow
Open/ Close	Eject / Surround	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
Display	Display / Media	I <<	I << / Preset-
Home Menu	Smart / List	<<	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Left / Tune-	Left	>>I	>>I / Preset+
Left / Tune-	Shift + << /	SPK Level	Setup / OPT /
Up / Preset+	Shift + >>I / Preset+	Vol +	Vol +
Up / Preset+	Up	Sound	Sound / Title
Right / Tune+	Right	Mute	Mute / Dimmer
Right / Tune+	Shift + >> /	Vol -	Vol -
Enter	OK	1	1
Return	Back / Return	2	2
Down / Preset-	Shift + I<< / Preset-	3	3
Down / Preset-	Down	Marker	Fav / Marker / PC

Original		Substitut	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RDS A	Red/ RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PTY B	Green/ PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PTY SEARCH C	Yellow/ PTY Search	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ST/MONO D	Blue/ ST/ Mono	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power

Original		Substitut	
CH	CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer