| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| | Vol+ Tv | VOL | Vol+ |
| | CH+ Tv | SHIFT + | Shift + CH+ / |
| | Drive Select | SMART | Smart / List |
| | Input AV Tv | SHIFT + | Shift + AV / Input / RDS |
| | Vol- Tv | VOL | Vol- |
| | CH- Tv | SHIFT + | Shift + CH- / |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | Page/CH+ | CH | CH+ / Page+ |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | Page/CH- | CH | CH- / Page- |
| | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | FPlay | SHIFT + | Shift + Green / APP / |
| | Last View | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | 0 | 0 | 0 |
| | NET | DISPLAY | Display / Media |
| | Netflix | SHIFT + | Shift + Red / Netflix / |
| | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | i/Status | INFO | Info / Angle |
| | Exit | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| | Guide | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Video Menu | D.Menu / Top | Prog/Check | Shift + TV/Radio / Program |
| Left | Left | Chapter | Picture / Format |
| OK | OK | Delete | AV / Input / RDS |
| Up | Up | Radio/TV | TV/Radio / |
| Right | Right | AD | Audio / Lang I/II |
| Function Menu | Menu / Home | Time Slip | Sleep / Timer |
| Down | Down | -10s Manual Skip | Shift + Left |
| Back/Return | Back / Return | +60s Manual Skip | Shift + Right |
| Option | Setup / OPT / | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| Text | Text / Goto | | |
| STTL | Subtitle / EQ | | |