Mandis shop

CU- DC010

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Tape I >	Right
CD Play	Play / Slow	Volume+	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Tuner Station+	CH+ / Page+
Tape I Stop	Stop / Hold	Volume-	Vol -
Tape II REC	Rec / Rec Mode	Tuner Station-	CH- / Page-
Tape I <<	<< / Tune-	Tuner	6
Tape I >>	>> / Tune+	CD Pause	Shift + Pause / Step /
CD I << Track	I << / Preset-	Tape II Stop	Shift + Stop /
CD >>I Track	>>I / Preset+	Tape II <<	Shift + << /
Function Phono	Audio / Lang I/II	Tape II >>	Shift + >> /
Wake Up	Picture / Format	Tape II <	Shift + Left
Snooze	Zoom / Size	Tape II >	Shift + Right
Sleep	Sleep / Timer		
CD Disc	TV/ Radio /		
Function Video	Setup / OPT /		
CD Stop	Text / Goto		
Tape I <	Left		

https://mandis-distance.ca/Power/10747-9814-comment-substituer-per-Power-CU-DC010.htm