Mandis shop

Sharp HTSB140

Original		Substitut	
	Power		Power
OPTICAL	Optical	SLOW	Play / Slow
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BT	BT	HOLD	Stop / Hold
HDMI ARC	HDMI ARC	REC MODE	Rec / Rec Mode
VOL+	Vol+	VOL +	Vol+
I<	I<		Left
⏯/PAIR	Play/Pause/Pair	OK	OK
>I	>I		Right
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
NEWS	News	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MOVIE	Movie		Down
MUSIC	Music	RETURN BACK	Back / Return

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sharp/1067466-95598-comandament-de-substitucio-per-Sharp-HTSB140-105001157.html