Original		Substitut	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
VOL–	Vol-	VOL –	Vol-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up	▲	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
L/R	Sleep / Timer		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
V-Mode	Picture / Format		
Down	Down		
Reset	Blue / Prime Video / Random		
N/P	Smart / List		
PBC	AV / Input / RDS		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		