Mandis shop

Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUÍA	Guía	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENÚ	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Substitut	
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Voice	TITLE SOUND	Sound / Title
+	+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

https://mandisdistance.es/c/Mista/1658-558-mando-de-substitucion-Mista-74506.htm