Mandis shop

Yamaha ZU09200

Original		Substitut	
	Bluetooth	9	9
	Net	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
	USB	8	8
	OPT	SETUP	Setup / OPT /
	AUX	7	7
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

https://mandos-a-distancia.es/ca/Yamaha/1067541-87736-comandament-de-substitucio-per-Yamaha-ZU09200-ZU092000.html