Mandis shop

Kenwood RC-405

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	#FM+	>> / Tune+
SRC	AV / Input / RDS	1	1
Vol -	Vol -	2	2
Back	Back / Return	3	3
Up	Up	4	4
ATT	Info / Angle	5	5
I<<	I<< / Preset-	6	6
-	Left	7	7
Enter	OK	8	8
Play	Play / Slow	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	Phone	Guide / EPG / -/--
+	Right	0	0
>>I	>>I / Preset+	Direct/OK	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
AUD	Audio / Lang I/II		
*AM-	<< / Tune-		

https://mandis.es/es/kenwood-1658-2082-control-de-sustitucion-kenwood-rc-405-a02045.htm