# Mandis shop

RC340C

| Original | Substitut |
|---|---|
| Shuffle | Blue / Prime Video / Random |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Display | Display / Media |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec/Pause Tape | Rec / Rec Mode |
| Stop | Stop / Hold |
| Stop Tape | Shift + Stop / |
| Play | Play / Slow |
| << | << / Tune- |
| << Tape | Left |
| >> | >> / Tune+ |
| >> Tape | Right |
| I << | I << / Preset- |
| < Tape | CH- / Page- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| > Tape | CH+ / Page+ |

| Original | Substitut |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Memory | Menu / Home |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Time Edit | TV/Radio / |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Next Selection | Smart / List |
| Peak Search | AV / Input / RDS |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

https://mandisdistance.com/Onkyo/1066798-mandis-substitution-Onkyo-RC340C.htm