Mandis shop

355239- 0030W

Original		Substitut	
	Power		Power
AUX	Bluetooth / AU	AUX - HDD 7	7
AUX	Bluetooth / AU	BLUETOOTH 9	9
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol -	VOL −	Vol -
	I <<	PRESET-	I << / Preset -
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
	Dislike	CH PAGE −	CH- / Page-
	Like	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Substitut

https://mandisdistance.com/355239-0030W-mando-de-substitucion-BSE3529-0030W/