Mandis shop

AA5910083Y- TV

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STILL	Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
S.STD	S. STD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURR	SURR	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
M.PIP	M PI P	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/VIDEO	Tv/ Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
ADD	Add	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	GOTO TEXT	Text / Goto
P.STD	P. STD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ERASE	Erase	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH.SCAN	CH. Scan	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+100	+100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
R/B	R/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CONV.	CONV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
S.SEL	S. Sel	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

https://mandisdistribucion.es/samsung/1074873-mando-de-substitucion-samsung-aa59-10831h