Mandis shop

Sony RMT831

Original		Substitut	
PHOTO	Photo	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
– ME	Memory -	CH PAGE –	CH- / Page-
ORY +	Memory +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
T	T	+ VOL	Vol+
SEARCH M.	Search M.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PLAY	Play M	OK	OK
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
W	W	VOL –	Vol-
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	II Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SLOW	Slow I>	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Substitut	
ZERO SET MEMORY	Zero Set	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1067787-6078-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMT-831-147849541.html