Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
N/P	N/P	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
UP	UP		Up
TITLE/TTX	Title/TTX	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV-	Fav-/Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
FAV+	Fav+/Right		Right
MENU/PBC	Menu/PBC	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	Down		Down
PROG/EPG	Prog/EPG	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut		Original		Substitut
	<<		<< / Tune-			
	>>		>> / Tune+			
	I <<		I << / Preset-			
	>>I		>>I / Preset+			
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat			
	Repeat		Green / APP / Repeat			
	L/R		Text / Goto			
	Slow		Shift + Play /			
	Zoom		Zoom / Size			
	Clear		Exit / Cancel / Clear			
	Step		Shift + Pause / Step /			
	USB		Shift + 8			
	TV/Radio		TV/Radio /			
	DVD/DVB		AV / Input / RDS			
	Vol -		Vol -			
	Vol +		Vol +			