Original		Substitut	
	Power		Power
HDMI	HDM	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
SCAN	Scan	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH	Up / CH+		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Left / Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	Down / CH-		Down
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV/AV	TV/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LANG	Red / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LANG	Red / Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Yellow / List	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / List	LIST SMART	Smart / List

Original		Substitut		Original		Substitut	
LIST	Green / Text	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
LIST	Green / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
L/R	Blue / L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	◁ I	SHIFT +	TUNE- << /				
	I I >	SHIFT +	TUNE+ >> /				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				