Mandis shop

Thomson MC200BT

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	ST	Sound / Title
Mode	Picture / Format	+10	Guide / EPG / -/--
Eject	Eject / Surround		
Alarm	Display / Media		
Clock	Shift + Sleep / Timer		
Sleep/Snooze	Sleep / Timer		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Vol +	Vol +		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Prog/Preset	Setup / OPT /		
EQ	Subtitle / EQ		
Mute	Mute / Dimmer		
Random	Blue / Prime Video / Random		

https://mandisdistance.com/Thomson/1690-791-comment-desbloquer-Thomson-MC200BT.htm