Original		Substitut	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Substitut	
SMART KEY	Smart Key	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
^	Up	▲	Up
ZOOM <	Left / Zoom-	◀	Left
OK	OK	OK	OK
> ZOOM+	Right / Zoom+	▶	Right
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
v	Down	▼	Down
TIMESHIFT	TimeShift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Substitut	
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Lang	Blue / Lang	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Lang	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut