Mandis shop

LG AKB73616006

Original		Substitut	
Start	Start	Power	
Home	Home	Menu / Home	
Mode	Mode	Setup / OPT /	
Turbo	Turbo	Smart / List	
	Up	Up	
	Left	Left	
Stop/OK	Stop/OK	OK	
Stop/OK	Stop/OK	Stop / Hold	
	Right	Right	
	Down	Down	
Repeat	Repeat	Green / APP / Repeat	
My Space	My Space	Display / Media	
	Nothing 1	1	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
	Nothing 2	2	
Diagnosis	Diagnosis	D.Menu / Top	

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/LG/1068089-77844-comandament-de-substitucio-per-LG-AKB73616006.html