| Original | Substitut |
|---|---|
| On | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Go to Zero | Back / Return |
| TV / VTR | AV / Input / RDS |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Counter Reset | Exit / Cancel / Clear |
| Index | Info / Angle |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Counter Display | Smart / List |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 0 | 0 |

| Original | Substitut |
|---|---|
| 1- | Guide / EPG / -/-- |
| 2- | Fav / Marker / PC |
| Timer Display | Display / Media |
| Prog- | CH- / Page- |
| 1/10 | Shift + 1 |
| 1/5 | Shift + 2 |
| X1 | Shift + 3 |
| X2 | Shift + 4 |
| X9 | Shift + 5 |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| Frame rev | I<< / Preset- |
| Frame Fwd | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |