Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
L/R/ST	D.Menu / Top
Open / CLose	Eject / Surround
NTSC / PAL	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
Angle	Info / Angle
4	4
5	5
6	6
Audio	Audio / Lang I/II
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Substitut
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Search	Red / Netflix / Search
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Set Up	Setup / OPT /
Down	Down
Play	Play / Slow
Title	Sound / Title
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
PBC	Smart / List
Return	Back / Return

Original	Substitut	Original	Substitut
I<< Skip	I<< / Preset-		
Skip >>I	>>I / Preset+		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
<< Scan	<< / Tune-		
Scan >>	>> / Tune+		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
AB	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Vol-	VOL − Vol-		
Vol+	+ VOL Vol+		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Key-	CH PAGE − CH- / Page-		
Key+	+ CH PAGE CH+ / Page+		