Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	[=]	D. Menu / Top
Disney+	Shift + 1	Up	Up
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	Pause	Pause / Step / Freeze
Rakuten Tv	Shift + 4	Left	Left
Chili	Shift + 5	OK	OK
deezer	Shift + 6	Right	Right
NBA League	Shift + 7	Back	Back / Return
Kid	Shift + 8	Down	Down
RTL+	Shift + 9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Vol +	Vol +
Vidaa tv	Shift + 2	Home	Menu / Home
Vidaa free	Shift + 3	CH+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Voice	Display / Media
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-

Original		Substitut		Original		Substitut	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List				