Mandis shop

RD6901

Original	Substitut	Original	Substitut
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Fast	OK
4	4	FTS	Menu / Home
5	5	<< Search	<< / Tune-
6	6	Search >>	>> / Tune+
7	7	Index-	CH- / Page-
8	8	Index+	CH+ / Page+
9	9	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
P	Guide / EPG / -/--	Scan	Display / Media
0	0	Volume-	Vol -
C	Exit / Cancel / Clear	Volume+	Vol +
C	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
I < Track	I << / Preset-	Time	Sleep / Timer
Track >I	>>I / Preset+	Fader	Mute / Dimmer
Review	Info / Angle	A>B	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold		

https://mandisdistance.com/Philips/1032980-mando-de-substitucion-Philips-RD6901-RD6901.htm