Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/on	Power	Stop	Stop / Hold
DVD/CD	Shift + 2	>>I	>>I / Preset+
DVD/CD	Shift + 3	DVD Menu	D.Menu / Top
DVD/CD	Red / Netflix / Search	Up/Tune+	Up
Tuner/FM/AM	Shift + 6	Up/Tune+	Shift + >> /
Tuner/FM/AM	Green / APP / Repeat	Return	Back / Return
TV	Shift + 1	Left/ST-	Left
TV	Yellow / YouTube / Repeat	Enter	OK
Line/L1/L2	Shift + 7	Right/ST+	Right
Line/L1/L2	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Front Surround	Shift + Up	Down/Tune-	Shift + << /
Pause	Pause / Step / Freeze	Down/Tune-	Down
Open/Close	Eject / Surround	Sound	Sound / Title
<<	<< / Tune-	Volume Master-	Vol -
Play	Play / Slow	Volume	Vol +
>>	>> / Tune+	CH+ Tv	Shift + CH+ /
I <<	I << / Preset-	Power Tv	Shift + Power

Original		Substitut	
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
BASS MODE SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
BASS MODE SURROUND	Bass Mode	SHIFT + ▶	Shift + Right
DIALOGUE ADVANCED	Advanced	LIST SMART	Smart / List
DIALOGUE ADVANCED	Dialogue	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
CH LEVEL VIRTUAL SB	Virtual SB	SHIFT + ◀	Shift + Left
CH LEVEL VIRTUAL SB	CH Level	SHIFT + ▼	Shift + Down
PROGRAM AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROGRAM AUDIO	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
REPEAT SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT SUBTITLE	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
RANDOM ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RANDOM ANGLE	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
ZOOM 1	1	TV 1	1

Original		Substitut	
ZOOM 1	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TOP MENU 2	2	DVD 2	2
TOP MENU 2	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
HOME MENU 3	3	CD - STB 3	3
HOME MENU 3	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
SYSTEM SETUP 4	4	VIDEO 4	4
SYSTEM SETUP 4	System Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEST TONE 5	5	TAPE 5	5
TEST TONE 5	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
QUIET/ MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
QUIET/ MIDNIGHT 6	Quiet/Midnight	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER 7	7	AUX - HDD 7	7
DIMMER 7	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY 8	8	USB 8	8
DISPLAY 8	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER/ CLOCK 9	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER/ CLOCK 9	Timer Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original		Substitut		Original	Substitut
SR+ CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SR+ CLR	SR+	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
FOLDER − 0	0	HDMI - SAT 0	0		
FOLDER − 0	Folder-	CH PAGE −	CH- / Page-		
FOLDER + ENTER	Enter	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
FOLDER + ENTER	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
WIRELESS ROOM SETUP	Room Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
WIRELESS ROOM SETUP	Wireless	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		