| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | [ I ↔] | Shift + Zoom / |
| Power | Power | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| [ ] | Zoom / Size | 0 | 0 |
| [ =] | Text / Goto | C | Exit / Cancel / Clear |
| Input | AV / Input / RDS | ↑ | Shift + Info / Angle |
| Output | Shift + AV / Input / RDS | Red | Red / Netflix / Search |
| 1 | 1 | Green | Green / APP / Repeat |
| 2 | 2 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 3 | 3 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [ II ] | Picture / Format | [ =+] | Subtitle / EQ |
| 4 | 4 | [ >I <] | TV/ Radio / |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Progr + | CH+ / Page+ |
| [ ↔] | D. Menu / Top | [ +] | Display / Media |
| 7 | 7 | SAT | Shift + 0 |
| 8 | 8 | Vol - | Vol - |
| 9 | 9 | Progr - | CH- / Page- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| [ I I ] | Info / Angle | | |
| [ +] | Setup / OPT / | | |
| Up/ + | Up | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| ♪ | Sound / Title | | |
| ← | Left | | |
| Down/ - | Down | | |
| OK | OK | | |
| << VTR1 | << / Tune- | | |
| Play VTR1 | Play / Slow | | |
| >> VTR1 | >> / Tune+ | | |
| Power VTR1 | Shift + Power | | |
| Stop VTR1 | Stop / Hold | | |
| Pause VTR1 | Pause / Step / Freeze | | |
| Progr + VTR1 | Shift + CH+ / | | |
| Rec VTR1 | Rec / Rec Mode | | |
| Progr - VTR1 | Shift + CH- / Page- | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| << VTR2 | << / Tune- | | |
| Play VTR2 | Play / Slow | | |
| >> VTR2 | >> / Tune+ | | |
| Power VTR2 | Power | | |
| Stop VTR2 | Stop / Hold | | |
| Pause VTR2 | Pause / Step / Freeze | | |
| Progr + VTR2 | CH+ / Page+ | | |
| Rec VTR2 | Rec / Rec Mode | | |
| Progr - VTR2 | CH- / Page- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| << VTR3 | << / Tune- | | |
| Play VTR3 | Play / Slow | | |
| >> VTR3 | >> / Tune+ | | |
| Power VTR3 | Power | | |
| Stop VTR3 | Stop / Hold | | |
| Pause VTR3 | Pause / Step / Freeze | | |
| Progr + VTR3 | CH+ / Page+ | | |
| Rec VTR3 | Rec / Rec Mode | | |
| Progr - VTR3 | CH- / Page- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| << MDP | << / Tune- | | |
| Play MDP | Play / Slow | | |
| >> MDP | >> / Tune+ | | |
| Power MDP | Power | | |
| Stop MDP | Stop / Hold | | |
| Pause MDP | Pause / Step / Freeze | | |
| Progr+ MDP | CH+ / Page+ | | |
| Progr- MDP | CH- / Page- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |