Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Sub-T	Subtitle / EQ
AQT/Auto/Open/Cl	Eject / Surround	Rec	Rec / Rec Mode
P. Mode	Picture / Format	Info	Info / Angle
S. Mode	Sound / Title	Red/D. Prog/Tv/	Red / Netflix / Search
List/Angle	Smart / List	Green/Step	Green / APP / Repeat
Aspect	Setup / OPT /	Yellow/RPT	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue/A-B/SCR	Blue / Prime Video / Random
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Input	AV / Input / RDS
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	DVD Setup/Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Down	Down
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Back / Return	Vol +	Vol +

Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOW	[=] / Slow	GOTO TEXT	Text / Goto
[=▲] / Stop		HOLD ■	Stop / Hold
ZOOM	[=▼] / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
[=i] / I <<		PRESET- ⏮	I << / Preset-
[+] / Play/ Pause		SLOW ▶	Play / Slow
[♦] / >>I		PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
[=?] / <<		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
D.MENU EPG	EPG/ D. Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[=o] / >>		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
D.DISP	FAV- / D. Disp	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
D.TITLE	FAV/ D. Title	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
D.GOTO	FAV+/ D. Goto	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Sub-T	Subtitle / EQ
AQT/Auto/Open/Cl	Eject / Surround	Rec	Rec / Rec Mode
P. Mode	Picture / Format	Info	Info / Angle
S. Mode	Sound / Title	Red/D. Prog/Tv/	Red / Netflix / Search
List/Angle	Smart / List	Green/Step	Green / APP / Repeat
Aspect	Setup / OPT /	Yellow/RPT	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue/A-B/SCR	Blue / Prime Video / Random
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Input	AV / Input / RDS
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	DVD Setup/Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Down	Down
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Recall	Back / Return	Vol +	Vol +

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer		
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
CH-	CH- / Page-		
[=] / Slow	Text / Goto		
[=▲] / Stop	Stop / Hold		
[=▼] / Zoom	Zoom / Size		
[=i] / I <<	I << / Preset-		
[+] / Play/ Pause	Play / Slow		
[♦] / >>I	>>I / Preset+		
[=?] / <<	<< / Tune-		
EPG/ D. Menu	Guide / EPG / -/--		
[=o] / >>	>> / Tune+		
FAV- / D. Disp	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
FAV/ D. Title	Fav / Marker / PC		
FAV+/ D. Goto	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ / Page+		