Grundig TS4187R2

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Guide		Guide / EPG / -/--
	1		1		?		D.Menu / Top
	2		2		Exit		Exit / Cancel / Clear
	3		3		Menu		Menu / Home
	4		4		Up		Up
	5		5		Back		Back / Return
	6		6		Left		Left
	7		7		OK		OK
	8		8		Right		Right
	9		9		Down		Down
	FAV		Fav / Marker / PC		Tools		Setup / OPT /
	0		0		@		Info / Angle
	TXT		Text / Goto		Vol +		Vol +
	Red		Red / Netflix / Search		Source		AV / Input / RDS
	Green		Green / APP / Repeat		P+		CH+ / Page+
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		Vol -		Vol -
	Blue		Blue / Prime Video / Random		Mute		Mute / Dimmer

Original		Substitut		Original		Substitut	
P	P-	CH PAGE	CH+ / Page-				
I<		PRESET-	I<< / Preset-				
>I		PRESET+	>>I / Preset+				
<<		TUNE-	<< / Tune-				
>>		TUNE+	>> / Tune+				
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play		SLOW	Play / Slow				
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop		HOLD	Stop / Hold				
3D		FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Langs		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
[...]..		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
[-]->		LIST SMART	Smart / List				
MY MEDIA	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				