| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol- | VOL – | Vol - |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH – | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| SCART | Scart | HOME SMART | Smart |
| PC | PC | APP MEDIA | Media |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ENTER | Enter | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MPX | MPX | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| INDEX | Index | SETTINGS OPT | Options |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| REVEAL | Reveal | ECO 3D | 3D |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TELETEXT | Teletext | REPEAT TEXT | Text |
| SIZE | Size | ZOOM | Eject |
| MIX | Mix | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| HOLD | Hold | | Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |