Mandis shop

Aiwa RC-T78L

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LW	Band LW	A	Red
BAND MW	Band MW	B	Green
FM	Band FM	C	Yellow
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
RESET UP	Preset Up	+ CH	Ch +
PRES DOWN	Preset Down	CH −	Ch -
OLUME UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
VOLU DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAUSE	Pause Deck 2	OK	Ok
REV PLAY	< REV Play Deck		Left
FWD PLAY	FWD Play > Deck		Right
REC	Rec Deck 2	REC MODE	Rec
<<	<< Deck 2		Down
>>	>> Deck 2		Up

Original		Substitut	
STOP DECK 1/2	Stop Deck 1/2	SHIFT +	Shift + Stop
PLAY	Play Deck 1	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
<<	<< Deck 1	<<	<<
>>	>> Deck 1	>>	>>
PLAY / PAUSE	Play CD	PLAY MODE	Play
PLAY / PAUSE	Pause CD	II	Pause
STOP	Stop CD	■	Stop
F SKIP	F. Skip >>I CD	>>I	>>I
B SKIP	I << B. Skip CD	I<<	I <<