

Original	Substitut
Power	Power
><	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Source	TIMER AV AV
I - II	SOUND DUAL Dual
Subtitles	AD SUBT Subt
[i +]	DISPLAY INFO Info
[?]	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Mix	SEARCH TV/R TV/R
Zoom	ZOOM Eject
Time	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
[PP]	RETURN BACK Back
DNR	SETTINGS OPT Options
Mosaic	-/-- GUIDE Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Substitut
Red / Menu	A Red
Red / Menu	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Green / Menu	B Green
Green / Menu	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Yellow / Other	C Yellow
Yellow / Other	TOP MENU MENU Menu
Blue / OK	D Blue
Blue / OK	OK Ok
Special Audio	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Text	REPEAT TEXT Text
P -	CH - Ch -
P +	+ CH Ch +
Vol -	VOL - Vol -
Vol +	+ VOL Vol +
1	1 1
2	2 2
3	3 3



Original		Substitut		Original	Substitut
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Mute	MUTE	Mute		
-/-- P◂P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		
	Freeze	II	Pause		
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart		
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Media		



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop
Time	TV/R	Play	Play
Zoom	3D	Timer	Shift + AV
Mix	Text	P-	Ch -
[?]	Shift + Info	P +	Ch +
[i+]	Info	1	1
Freeze/Rec	Pause	2	2
Format/Stop	Format	3	3
Source	AV	4	4
I-II	Dual	5	5
Up	Up	6	6
Down	Down	7	7
Right	Right	8	8
Left	Left	9	9
Rec	Rec	0	0
<<	<<	-/--	Guide
>>	>>		