Original	Substitut	Original	Substitut
Power Audio	Power	Mute	Mute
Tv Input	AV	Back	Back
Power Source	Shift + Power	DVR	Smart
Menu	Menu	(+)	Media
Info	Info	System	Options
Exit	Exit	Play	Play
Guide	Guide	Pause	Pause
OK / Enter	Ok	<<	<<
OK/ Enter	Shift + Ok	>>	>>
Up	Up	Stop	Stop
Down	Down	>I	>>I
Right	Right	I <	I <<
Left	Left	1	1
CH+	Ch +	2	2
CH-	Ch -	3	3
Vol +	Vol +	4	4
Vol -	Vol -	5	5

Original		Substitut	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	- -	FAV PRE-CH	Pre Ch
↔	[↔]	ECO 3D	3D
≡	≡	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
⌅	↑	AD SUBT	Subt
⌄	↓	PICTURE FORMAT	Format
CBL-SAT	CBL-SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
BD-DVD	DB-DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
GAME	Game	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Substitut	
TV	TV	SHIFT + 4	Shift + 4
	Bluetooth	SHIFT + 5	Shift + 5
AUX	AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
	Rec	REC MODE	Rec
CC	CC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu