Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Mute	Mute	Down	Down
Eject / Nicam	Eject	Left	Left
Recall / Goto	Pre Ch	Enter	Ok
1	1	DVD/DVB Menu	D. Menu
2	2	Exit	Exit
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Sound	Shift + Dual
6	6	PIC	Shift + Format
7	7	CH +	Ch +
8	8	CH -	Ch -
9	9	Sleep	Sleep
0	0	Aspect	Format
TV Menu	Menu	Rad / DVD	Options
Source	AV	Recall / TV	Back
Up	Up	Text	Text

Original	Substitut
Play/Pause / Inf	Info
Play/Pause / Inf	Play
Play/Pause / Inf	Pause
Stop / FAV	Shift + Pre Ch
Stop / FAV	Stop
EPG	Guide
Red / DVD/USB	Red
Green / Title	Green
Yellow / PBC	Yellow
Blue / Angle	Blue
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	Media
Display	Shift + Info
Audio	Dual

Original	Substitut
Subtitle	Subt