Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	8	8
Freeze	Pause / Step / Freeze	9	9
Subtitle	Subtitle / EQ	Jump	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--	0	0
FAV. CH	Fav / Marker / PC	ENT	Display / Media
I/II	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
[≡]/[/≡]	Text / Goto	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	CH+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
P. Size	Zoom / Size	Input	AV / Input / RDS
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Up	Up
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right

Original	Substitut	Original	Substitut
S. Mode	Sound / Title		
Down	Down		
P. Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
[≡i]	Play / Slow		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡♦]	>> / Tune+		
[≡+]	Stop / Hold		