Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TITLE/TTX	Title/TTX	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I<<		I<<
NEXT	>>I		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Substitut	Original	Substitut
Enter	Ok	Blue/ Slow	Blue
Up	Up		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Zoom	Shift + Eject		
Language	Dual		
PBC	Format		
Video	Shift + AV		
Program	Sleep		
L/R	Shift + Media		
P/N	D. Menu		
Red/ Repeat	Red		
Green/ A-B	Green		
Yellow/ Angle	Yellow		