Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original	Substitut	Original	Substitut
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	I<<	PRESET- I<< / Preset-
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
TV/RADIO Tv/R	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUB-T Sub-T	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
PVR.LIST PVR-List	LIST SMART Smart / List	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
TSR TSR	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
TTX TTX	GOTO TEXT Text / Goto		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
REVEAL Reveal	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SUB-P Sub-P	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
INDEX Index	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Play/Pause	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		