Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Display	Display / Media	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Music	Sound / Title	4	4
Copy	Fav / Marker / PC	5	5
Zoom	Zoom / Size	6	6
TV System	TV/Radio /	7	7
Browser	Info / Angle	8	8
Vol -	Vol -	9	9
Vol +	Vol +	Time Shift	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--	0	0
Return	Back / Return	Goto	Text / Goto
Up	Up	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Play	Play / Slow
Enter	OK	Stop	Stop / Hold

Original		Substitut	
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	I>/Slow	SURROUND	Eject / Surround
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
INS REPLAY	←/INS Replay	CH PAGE -	CH- / Page-
CM SKIP	·→/CM Skip	+ CH PAGE	CH+ / Page+
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FR	<<	TUNE-	<< / Tune-
F1	F1	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+