Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play	Play / Slow	OK/Liste	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Right	Right
Stop/Rec	Stop / Hold	Down	Down
Reg Rapide	Rec / Rec Mode	Retour	Back / Return
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Index	Smart / List
S. Mode	Sound / Title	CH+	CH+ / Page+
I/II/Audio	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
SS-Titre	Subtitle / EQ	Plus	Display / Media
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
Minuterie	Sleep / Timer	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RATIO	Ratio	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		