Original	Substitut
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
SON(G/D)	Shift + Audio / Lang I/II
Format d'image	Zoom / Size
Mode Image	Picture / Format
Mode Audio	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	--/-
0	0

Original	Substitut
Recall	Back / Return
Favoris	Fav / Marker / PC
ARR. IM	Pause / Step / Freeze
TV/Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Arrét Prog	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	Liste	Smart / List
Info	Info / Angle		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
P-	CH- / Page-		
Hold/Play/Pause	Play / Slow		
Reveal / <<	<< / Tune-		
Size/ >>	>> / Tune+		
Index/Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
Subpage/ >>I	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
Direct Différé	Setup / OPT /		
Langue	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec/Auto	Rec / Rec Mode		