Mandis shop

Crown CROWN002

Original	Substitut
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Power	Power
[≡i] / Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Substitut
8	8
9	9
[≡?] / Source	Eject / Surround
0	0
O) / I / II / Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
CH+	CH+ / Page+
Index	Display / Media
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
List	Smart / List

Original		Substitut		Original	Substitut
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -		
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
STILL	[≡+] / Still	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	[≡♦] / [++]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[≡x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		