Original		Substitut	
DVD/TV/AV	DVD / TV / AV		Power
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0	MANU	0
	Mute		Mute
TV/RADIO REPEAT	Repeat / TV/Radi		TV/R
TV/RADIO REPEAT	Repeat / TV/Radi	+	Shift + Text
EXIT	Exit		Exit
CH+	Up / CH+	PLAY MOD	Up
CH+	Up / CH+		Ch +

Original		Substitut	
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-		Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +		Vol +
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -		Vol -
OK	OK		Ok
Pg Up	Pg Up	+	Shift + Ch +
Pg Dn	Pg Dn	+	Shift + Ch -
TITLE	Title		Smart
INFO	Info		Info
FAV GOTO	Goto / FAV		Pre Ch
AUDIO	Audio		Dual
SUB-T	Sub-T		Subt
TTX ZOOM	Zoom / TTX		Text
TTX ZOOM	Zoom / TTX		Eject
SETUP	Setup		Options

Original		Substitut		Original	Substitut
EPG MENU	Menu / EPG		Menu		
EPG MENU	Menu / EPG		Guide		
USB	USB		Media		
▶II	Play / Pause		Play		
▶II	Play / Pause		Pause		
■	Stop		Stop		
REC COPY/ DELETE	Copy/Delete / Re		Rec		
	Red / <<		Red		
	Red / <<		<<		
	Green / >>		Green		
	Green / >>		>>		
	Yellow / I <<		Yellow		
	Yellow / I <<		I <<		
	Blue / >>I		>>I		
	Blue / >>I		Blue		