Original	Substitut	Original	Substitut
Internet	Smart / List	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	1	1
Rec	Rec / Rec Mode	2	2
Play	Play / Slow	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
I<<	I<< / Preset-	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
>>I	>>I / Preset+	9	9
Screen	Picture / Format	Source	AV / Input / RDS
Lang	Audio / Lang I/II	0	0
Subtitle	Subtitle / EQ	Swap	D.Menu / Top
Presets	Setup / OPT /	Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto	PR+	CH+ / Page+
FAV	Fav / Marker / PC	Vol +	Vol +

Original		Substitut		Original	Substitut
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
P-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-		
V-	Vol -	VOL	Vol -		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MY BUTTON 1	My Button1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
MY BUTTON 2	My Button2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		