Mandis shop

0200022700

Original		Substitut		Original		Substitut	
On/off	On/Off		Power		Vol -	VOL –	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Pause CD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
FM	FM	MEDIA DISPLAY	Display / Media		< MP3 Folder		Left
AM	AM	LIST SMART	Smart / List		> MP3 Folder		Right
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3	Shift + 3			
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
▶▶	Tune/Trk >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
▲	Vol +	+ VOL	Vol +				
◀◀	<< Tune/Trk	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				

https://mandisshop.es/c/1579-129-control-de-substitucion-Boston-MC200270.html