Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Info	Info / Angle
Power AMP	Shift + Power	Pure Direct / Favorites	Fav / Marker / PC
CD	Shift + 3	Pure Direct / Favorites	Sound / Title
Recorder	Shift + 8	Volume+	Vol +
Network	Shift + 6	Source	AV / Input / RDS
Optical 1	Shift + 1	Mute	Mute / Dimmer
Optical 2	Shift + 2	Volume-	Vol -
Coaxial	Shift + 4	Queue	Smart / List
Phono	Shift + 5	Mode / Option	Menu / Home
AUX	Shift + 7	Up	Up
Bluetooth	Shift + 9	Left	Left
I <<	I << / Preset-	Enter	OK
Play / Pause	Play / Slow	Right	Right
>>I	>>I / Preset+	Back	Back / Return
<<	<< / Tune-	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Setup	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Info	Info / Angle
Power AMP	Shift + Power	Pure Direct / Favorites	Fav / Marker / PC
CD	Shift + 3	Pure Direct / Favorites	Sound / Title
Recorder	Shift + 8	Volume+	Vol +
Network	Shift + 6	Source	AV / Input / RDS
Optical 1	Shift + 1	Mute	Mute / Dimmer
Optical 2	Shift + 2	Volume-	Vol -
Coaxial	Shift + 4	Mode / Option	Menu / Home
Phono	Shift + 5	Up	Up
AUX	Shift + 7	Left	Left
Bluetooth	Shift + 9	Enter	OK
I <<	I << / Preset-	Right	Right
Play / Pause	Play / Slow	Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
<<	<< / Tune-	Setup	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	1	1
>>	>> / Tune+	2	2

Original		Substitut		Original	Substitut
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		