Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Left	Left
Audio Off	Mute	Next	>>I
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Stop	Stop	Prev.	I<<
Slow Up	Ch +	OK Enter	Ok
Auto/Track	Red	Top Menu	Shift + Menu
Pause	Pause	Menu Right	Right
Subt.	Subt	Menu Down	Down
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Media	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	Mark	Shift + Pre Ch
Display	Info	Digest	Shift + Info
Return	Back	Rewind	<<

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	PLAY MODE ▶ Play	Np	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Record	REC MODE ● Rec	Input Source	TIMER AV AV
F.Forward	» >>	Setup	SETTINGS OPT Options
R/L	B Green	Audio	SOUND DUAL Dual
Pbc	C Yellow	3D	ECO 3D 3D
5	5 5		
6	6 6		
7	7 7		
8	8 8		
Video	HOME SMART Smart		
9	9 9		
Syst.Preset	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
+10	-/-- GUIDE Guide		
Angle	PICTURE FORMAT Format		
0	0 0		
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch		
Open/Close	ZOOM ⏏ Eject		