Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Audio Off	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
Play	Play / Slow	Angle	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I<< / Preset-	Return	Back / Return
Next	>>I / Preset+	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	Slow Up	CH+ / Page+
Subt.	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Open/Close	Eject / Surround	Display	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	1	1
Progr.	TV/Radio /	2	2
Top Menu	D.Menu / Top	3	3
Setup	Setup / OPT /	4	4
C/CH	AV / Input / RDS	5	5

Original	Substitut	Original	Substitut
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
+10	Gui de / EPG / -/--		
0	0		
Aut o/ Trac k	Fav / Marker / PC		
Repeat / 1/ Al l	Green / APP / Repeat		
Rep/ A- B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
DVD/ TV	+	Shi f t + 1	