Original		Substitut	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT OK	OK/Select	OK	Ok
M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
EXIT -/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
P<P	P<P	RETURN BACK	Back
P.CH -	CH-	CH −	Ch -
P.CH +	CH+	+ CH	Ch +
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
DTV TV	DTV/TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
SOUND	Red/Sound/▲	A	Red
PICTURE	Green/Picture/▼	B	Green
FEATURE	Yellow/Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/Install	D	Blue
EXIT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Substitut		Original	Substitut
[≡o]	AD SUBT	Subt		
[≡+]	SETTINGS OPT	Opti ons		
[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT	Exi t		
[*]	HOME SMART	Smart		
[+] / Wide/ [≡◆]	ECO 3D	3D		
[≡?] / PC	APP MEDIA	Medi a		
[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
Subti tl e	PROG SLEEP	Sl eep		
Lang	ZOOM ⏏	Ej ect		
Scr een	PICTURE FORMAT	For mat		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi ft + Pre Ch		