Original	Substitut	Original	Substitut
DTV/ VCR	AV / Input / RDS	Right	Right
Standby	Power	Vol +	Vol +
PVR Rec	Rec / Rec Mode	Favourite	Fav / Marker / PC
PVR List	Smart / List	CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--	Tv/ Radio	TV/ Radio /
Info	Info / Angle	1	1
TTX	Text / Goto	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Subtitle	Subtitle / EQ	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
CH+	CH+ / Page+	6	6
EXit	Exit / Cancel / Clear	Goto	Shift + Text /
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9

Original	Substitut	Original	Substitut
0	0		
<</ Rev	<< / Tune-		
>>/ Fwd	>> / Tune+		
I <</ Prev	I << / Preset-		
>>I / Next	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Repeat	Shift + Green / APP /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		