Original	Substitut
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
List	Smart / List
Vol +	Vol +
Info/Display	Display / Media
Info/Display	Info / Angle

Original	Substitut
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Zoom/Aspect	Shift + Zoom /
Zoom/Aspect	Picture / Format
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK/Enter	OK
Right	Right
Sleep	Sleep / Timer
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
TTX	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
Index	D. Menu / Top		
Hold	Shift + Stop /		
I/II/Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat/Rec	Rec / Rec Mode		
Repeat/Rec	Shift + Green / APP /		
Stop/Reveal	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Size	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<I Subpage	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Tv/Radio	TV/Radio /		
I <<	I << / Preset-		
EPG	Guide / EPG / -/--		