Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	
Recall		Back / Return	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
Sleep		Sleep / Timer	

Original		Substitut	
Vol +		Vol +	
MTS		Info / Angle	
CH +		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Aspect		Shift + Picture / Format	
CH -		CH- / Page-	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Home		Shift + Menu /	
Rec		Rec / Rec Mode	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Source		AV / Input / RDS	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-
CANCEL	Play/Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CANCEL	Play/Pause /	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow
TTX	>> / TTX	TUNE+	>> / Tune+
TTX	>> / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB .PG	I<< / SUB. PG	PRESET-	I<< / Preset-
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+
MIX	Stop / Mix	HOLD	Stop / Hold
CAP	CAP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substitut	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SIZE/MOUSE	Size / Mouse	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD/REFRESH	Hold / Refresh	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /