Original		Substitut	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACKWARD	<<Backward		<<
FORWARD	>>Forward		>>

Original		Substitut	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up/PR-TRK+		Up
	Down/PR-TRK-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original	Substitut	Original	Substitut
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
REC Rec	REC MODE Rec		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
TIMER REC Timer Rec	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
CHP. ADD CHP. ADD	PICTURE FORMAT Format		
A - B A-B	ECO 3D 3D		
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
THUMBNAIL Thubnail	REPEAT TEXT Text		
TV/VCR TV-VCR	SEARCH TV/R TV/R		
MARKER Marker	HOME SMART Smart		
SEARCH Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACKWARD	<<Backward		<<
FORWARD	>>Forward		>>

Original		Substitut	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up/PR-TRK+		Up
	Down/PR-TRK-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original	Substitut	Original	Substitut
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
REC Rec	REC MODE Rec		
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
THUMBNAIL Thumbnail	REPEAT TEXT Text		
TIMER REC Timer Rec	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
CHP. ADD CHP. ADD	PICTURE FORMAT Format		
A-B A-B	ECO 3D 3D		
TV/VCR TV-VCR	SEARCH TV/R TV/R		
PLAY MODE Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
MARKER Marker	HOME SMART Smart		
SEARCH Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
TV POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
AV AV Tv	APP MEDIA Media		
PR PR+ Tv	+ CH Ch +		
PR- Tv	CH − Ch -		
VOL Vol + Tv	+ VOL Vol +		
Vol - Tv	VOL − Vol -		