Mandis shop

AKB73756564

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV	Vol -	Vol -
Settings/Q.Men	D. Menu	FAV	Pre Ch
Info	Info	3D	3D
[?]	Dual	Mute	Mute
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Recent	Format
4	4	Smart	Smart
5	5	My APPS	Media
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
Guide	Guide	Back	Back
Q.View	List	Live Menu	Menu

Original		Substitut		Original	Substitut
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
LIVE TV	Stop / Live TV		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AD/*	AD/*	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R		