Original		Substitut	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Fav / Marker / PC
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	?		Info / Angle
	@		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Back		Back / Return
	Tools		Setup / OPT /
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Source		AV / Input / RDS
	PR+		CH+ / Page+

Original		Substitut		Original		Substitut	
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-				
	I <	PRESET-	I << / Preset-				
	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3				
	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				